

PRONTI C

FLÜSSIGES GESCHIRRSPÜLMITTEL

Produktbeschreibung	Flüssiger Tensidreiniger für Geschirr und Küchenoberflächen. PRONTI C ist angenehm im Geruch, lösemittelfrei und greift die zu reinigenden Teile nicht an.
Einsatzgebiet	Zum Spülen von Hand sowie als Universalreiniger im Küchenbereich.
Anwendung	Einige Spritzer (< 1 ml) ins Spülwasser geben. Das Geschirr trocknet ohne Kalkflecken ab.
Schutzmassnahmen	Augenkontakt vermeiden. Bei Spritzern in die Augen sofort mit viel Wasser auswaschen. Nicht einnehmen. Reiniger sind getrennt von Lebensmittel aufzubewahren.