

HYPRACID ONE

AKTUALISIERUNGSDATUM: 01/03/24

**Ausschließlich für die professionelle Anwendung vorgesehenes Flüssigkonzentrat
Reinigung - Desinfektion von Melkanlagen und Melkrobotern in
landwirtschaftlichen Betrieben
Ausschließlich für die professionelle Anwendung vorgesehenes
Flüssigkeitskonzentrat – Innen**

BIOZID-PRODUKT - Wirkstoff(e) für 100g Produkt : Oktansäure 3g ; CAS-Nr. Bezeichnung 124-07-2 ; EG-Nummer 204-677-5

HAUPTGRUPPE 1: Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte; Produktart 4: Desinfektionsmittel für den Lebens- und Futtermittelbereich

Zulassung : CHZN4015 SL - Lösliches Konzentrat. Zulassungsnummer : EU-0021020-0001 1-1. Zulassungsinhaber
HYPRED SAS: 55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD France

Chemisch-physikalische Eigenschaften

Aussehen	Klare bis leicht opaleszente Flüssigkeit
Farbe	Farblos bis leicht gelblich.
Geruch	Eigenschaften von Oktansäure
pH-Wert bei 10g/l	1,7±0,2
Dichte (20°C)	1,09±0,01 g/cm ³
Gefrierpunkt	<= -15 °C
Löslichkeit im Wasser	Im Wasser vollständig mischbar

Eigenschaften :

Reinigungsmittel
Entkalker
Bakterizides und hevestizides Desinfektionsmittel: auf Octansäurebasis
Frei von Phosphor und Nitrate
Nicht schäumend
Chlorfrei

Gebrauchsanweisung:

Verwenden Sie eine 0,8%ige Produktlösung für bakterizide Wirkung und 1,5%ige Produktlösung für levurozide Wirkung.

Die Milchanlage wird zweimal täglich gereinigt und desinfiziert, und der Milchtank wird alle drei Tage gereinigt und desinfiziert.

HYPRACID ONE

AKTUALISIERUNGSDATUM: 01/03/24

Maschinen mit oder ohne Programmiergerät.

1) Spülen Sie das Gerät nach dem Melken mit warmem Trinkwasser.

2) Die Lösung im Kreislauf bei einer empfohlenen Anfangstemperatur von mindestens 60 °C anwenden, um eine Endtemperatur von 40–45 °C zu erzielen.

Produktkonzentration und Kontaktzeit:

0,8 % bakterizid in 10 Minuten

1,5 % levurozid in 15 Minuten

Nicht bei einer Temperatur von über 75 °C verwenden.

3) Mit kaltem Trinkwasser abspülen.

Verwenden Sie das Produkt zweimal täglich oder einmal täglich im Wechsel mit einem anderen Produkt.

Verwenden Sie je nach erreichter Temperatur im System abwechselnd 1 bis 4 mal pro Woche ein Reinigungs- und Desinfektionsmittel oder ein Reinigungsmittel.

Wenden Sie sich zur Auswahl eines alternativen Produkts und der Häufigkeit der Anwendung an Ihren Lieferanten.

Mischen Sie HYPRACID ONE nicht mit einem alkalischen oder chlorierten alkalischen Produkt.

Mindesthaltbarkeit: 2 Jahre in HDPE

Lagerbedingungen: Nur in der Originalpackung aufbewahren. Verpackung geschlossen halten. Nicht bei einer Temperatur von über 40 °C lagern.

Kontrollparameter :

Probeentnahme : 100ml

gefärbter Indikator : Methylorange

Reagenz : NaOH N/2

Titrierfaktor : $f = 0,23 \pm 0,01$

Konzentration in % = verbrauchte Titrierlösung * f

Konzentration in g/l = verbrauchte Titrierlösung * f * 10

- Füllen Sie die 25 ml Bürette mit der Titrierlösung

- In einen 250 ml Erlenmeyerkolben die zu titrierende Probe geben

HYPRACID ONE

AKTUALISIERUNGSDATUM: 01/03/24

- Etwa 10 Tropfen Endpunktindikator zugeben
- Den Inhalt des Erlenmeyerkolbens von Hand homogenisieren
- Titrieren Sie mit der Titriermittellösung, bis sich die Farbe der Probelösung ändert
- Notieren Sie das Volumen des verbrauchten Titriermittels

Verpackungen :

Fläschchen	0,5l	transparent	0,5kg	(Karton 9x0.5 L)
Kanister	22l	Rot	22kg	
Fässchen	60l	Rot	62kg	
Fass	220l	Dunkelblau	225kg	
IBC	1000l	Natürlichen Farbe	1000kg	

Das Produkt innerhalb von 24 Monaten nach Herstellungsdatum aufbrauchen.

An einem sauberen, kühlen, gut gelüfteten Ort, nicht in der Nähe von Hitze- und intensiven Lichtquellen aufbewahren.

Qualität - Sicherheit

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie im INTERNET unter : <http://www.kersia-group.com>

Das Produkt innerhalb von 24 Monaten nach Herstellungsdatum aufbrauchen.

Vorschrift

Dieses Produkt kann gemäß den geltenden Vorschriften im ökologischen Landbau verwendet werden.

HYPRACID ONE ist ein Gemisch gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) unabhängig vom Herstellungsort,

Die von der REACH-Verordnung betroffenen, in HYPRACID ONE enthaltenen Stoffe wurden von unserem Unternehmen oder den vorgelagerten Lieferanten vorregistriert oder registriert.

HYPRACID ONE enthält keinen "besonders besorgniserregenden Stoff", der auf der aktuellen, von der ECHA veröffentlichten und regelmäßig aktualisierten Kandidatenliste aufgeführt ist.

Wirksamkeit

Wirksamkeit	Norm	Getesteter Organismus / getestete Organismen	Störsubstanz/en	Kontaktzeit:	Temperatur:	Konzentration:
Bakterizid	EN 1276	Enterococcus faecium	Magermilch 1 %	5min	40°C	0,5%
		Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	Magermilch 1 %	10min	40°C	0,8%
Levurizid	EN1650	Candida albicans	Magermilch 1 %	15 min	40°C	1,5%